

EU General Product Safety Regulation
GPSR

FLADEN®

Risikoanalyse der Produkte von Fladen Fishing AB

Fladen Fishing AB
Honungsgatan 5
S-432 48 Varberg
SWEDEN

Diese Risikoanalyse betrifft die Sicherheit bei der Verwendung von Angelrollen, um Risiken zu erkennen und Schäden für Benutzer und Umwelt zu minimieren.

Kontakt zum Lieferanten:

- info@fladenfishing.se
- www.fladenfishing.se

Sicherheit des Benutzers:

- Die Angelrolle kann Schnitt- oder Quetschverletzungen verursachen, z. B. beim Hantieren mit der Schnur oder bei unsachgemäßer Verwendung der Rolle.
- Ein schlecht eingestelltes Bremssystem kann dazu führen, dass sich die Schnur zu schnell löst, was zu Verletzungen an Fingern oder sich lösenden Haken führen kann.
- Verschlissene oder rissige Teile können dazu führen, dass die Rolle während des Gebrauchs bricht, was zu Unfällen führen kann.
- Falsche Handhabung, die zu Unfällen führen kann, kann Stiche und Augenverletzungen durch Haken oder Schnüre verursachen, die versehentlich zurückschnellen.

Umwelt:

- Wenn die Angelrolle bricht und am Angelplatz zurückbleibt, kann sie Tieren und der Natur Schaden zufügen.
- Wenn Teile der Angelrolle in die Umwelt gelangen (z. B. Schmiermittel oder Farbe), kann dies zu Umweltverschmutzung führen.
- Nutzen Sie die praktischen Richtlinien für umweltverträgliches Sportfischen.

Herstellung:

- Gefahr von Arbeitsunfällen beim Umgang mit scharfen oder giftigen Materialien

Risikobewertung:

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Konsequenz	Risikoniveau
Verletzungen durch scharfe Kanten	1	2	Niedrig
Ausfall des Bremssystems	2	1	Niedrig
Herstellungsfehler	1	1	Niedrig
Fehlwürfe, die andere Personen in der Nähe verletzen könnten	2	3	Mittel
Boden Hänger	4	1	Niedrig
Sich beim Werfen in einer elektrischen Leitung verfangen	2	4	Mittel
Angeln im Gewittersturm	2	4	Hoch
Ausrutschen auf Felsen beim Angeln	2	2	Mittel
Verwendung von Angelködern durch Kinder	2	2	Niedrig

Sicherheitsmaßnahmen für den Benutzer:

- Verwenden Sie während des Transports und der Lagerung der Rolle Hakenschutzvorrichtungen, wenn die Rolle nicht in Gebrauch und nicht montiert ist.
- Heben Sie übrig gebliebene oder zerbrochene Teile immer auf und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Seien Sie sich immer der Risiken bewusst, wenn Sie in der Nähe anderer Personen angeln, und halten Sie einen Sicherheitsabstand von 3-5 Metern ein.
- Legen Sie eine Schwimmweste an.
- Wenden Sie Techniken an, um die Angelschnur sicher zu lösen, z. B. durch langsames Ziehen in einem anderen Winkel.
- Es wird empfohlen, dass Erwachsene die Kinder beim Angeln beaufsichtigen.
- Überprüfen Sie die Ausrüstung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist und keine unnötigen Risiken birgt.
- Warnhinweise zum Vermeiden des Angelns bei Gewitter.
- Tragen Sie eine Schutz- oder Sonnenbrille, um Verletzungen durch die Angelschnur oder Haken zu vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen:

- Stellen Sie die Angelrolle aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien her.
- Ersetzen Sie alle umweltschädlichen Schmiermittel und Beschichtungen durch umweltfreundliche Alternativen.
- Informieren Sie über die korrekte Wiederverwertung von kaputten Angelrollen und räumen Sie nach dem Angeln auf.
- Verlassen Sie den Platz sauberer, als Sie ihn vorgefunden haben.
- Nehmen Sie nur das mit, was Sie zum Angeln brauchen.

Nachbereitung und Dokumentation:

- Alle 6 Monate werden Maßnahmen zur Risikominderung in einem schriftlichen Dokument festgehalten, um sicherzustellen, dass sich keine Unfälle ereignet haben.

