

EU General Product Safety Regulation
GPSR

FLADEN®

Risikoanalyse der Produkte von Fladen Fishing AB

Fladen Fishing AB
Honungsgatan 5
S-432 48 Varberg
SWEDEN

Kontakt zum Lieferanten

- info@fladenfishing.se
- www.fladenfishing.se

Sicherheit der Benutzer:

- Schnittwunden und Verbrennungen.
- Augen- und Gesichtsverletzungen.
- Schnurbruch.

Umwelt:

- Verlorene oder liegengelassene Angelschnüre können für Tiere gefährlich sein, die sich darin verfangen oder die Schnur verschlucken können; außerdem können sie die Umwelt verschmutzen.
- Verwenden Sie Angelschnüre, die aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt sind.

Risikobewertung:

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Konsequenz	Risikoniveau
Schnitte durch Schnur	2	2	Mittel
Verheddern der Angelschnur um Körperteile	2	3	Mittel
Verlorene Schnüre in der Umgebung	2	2	Mittel
Verschlucken durch Kinder oder Tiere	1	4	Mittel
Die Festigkeit der Schnur versagt unter Belastung	3	2	Niedrig
Verheddern bei Lagerung/Benutzung	3	1	Niedrig

Sicherheitsvorkehrungen für den Benutzer:

- Vermeiden Sie es, die Schnur um Ihre Finger oder Hände zu wickeln.
- Vermeiden Sie das Ziehen der Schnur mit bloßen Händen unter hoher Belastung.
- Halten Sie beim Auswerfen einen Sicherheitsabstand von mindestens 3-5 Metern zu anderen Personen ein.
- Informieren Sie die Benutzer über die Sicherheitsmaßnahmen beim Angeln in der Nähe von Stromleitungen.
- Wenden Sie Techniken an, um die Schnur sicher zu lösen, z. B. langsames Ziehen in einem anderen Winkel, um ein Reißen der Schnur zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, dass Kinder beim Angeln von Erwachsene beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie die Angelschnur außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Überprüfen Sie die Angelschnur regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist und keine unnötigen Risiken birgt.
- Ersetzen Sie die Schnur, wenn sie abgenutzt ist, insbesondere nach häufigem Gebrauch im Salzwasser.
- Tauschen Sie die Schnur regelmäßig aus, vor allem nach längerem Gebrauch oder wenn sie UV-Licht und Feuchtigkeit ausgesetzt war.
- Wählen Sie die richtige Stärke der Angelschnur gemäß den Anweisungen, um das Risiko eines Schnurbruchs während der Benutzung zu verringern.
- Verwenden Sie einen Schnurschutz, um einen Schnurbruch beim Anbiss größerer Fische zu verhindern.
- Tragen Sie eine Schutzbrille oder Sonnenbrille.
- Warnhinweise zum Vermeiden des Angelns bei Gewitter.

Umweltschutzmaßnahmen:

- Bewahren Sie Angelschnurabfälle in speziellen Behältern auf und entsorgen Sie sie an der richtigen Stelle in Recyclingstationen.
- Fördern Sie verantwortungsbewusstes Fischen als sicheres und umweltfreundliches Angeln.
- Verlassen Sie den Ort sauberer, als Sie ihn vorgefunden haben.

Weiterverfolgung und Dokumentation:

- Zu den Maßnahmen zur Verringerung des Risikos von Schnittverletzungen und Verbrennungen gehören Schutzverpackungen, und alle 6 Monate wird kontrolliert, ob sich keine Unfälle ereignet haben.