

EU General Product Safety Regulation
GPSR

FLADEN®

Risikoanalyse der Produkte von Fladen Fishing AB

Fladen Fishing AB
Honungsgatan 5
S-432 48 Varberg
SWEDEN

Diese Risikoanalyse betrifft die Sicherheit bei der Verwendung von Angelködern, um Risiken zu erkennen und Schäden für Benutzer und Umwelt zu minimieren.

Kontakt zum Lieferanten:

- info@fladenfishing.se
- www.fladenfishing.se

Sicherheit der Benutzer:

- Schnitt- und Stichwunden durch Haken.
- Unsachgemäße Handhabung kann zu Unfällen führen, Haken bleiben stecken (z. B. in Haut, Augen oder Kleidung).
- Unfälle beim Auswerfen.

Umwelt:

- Wenn der Angelköder Plastik oder Metall enthält, kann dies zu Verunreinigungen führen.
- Farbstoffe oder Materialien, die für die Umwelt giftig sein können.
- Zertifizierung und Kennzeichnung.
- Informationen über praktische Leitlinien für umweltverträgliches Sportfischen.

Risikobewertung:

Risiko	Wahrscheinlichkeit (1-5)	Konsequenz (1-5)	Risikostufe
Schnitte und Stichwunden durch Haken	3	3	Mittel
Umweltverschmutzung	2	3	Mittel
Risiko der Umweltbelastung (verlorene Köder)	2	2	Niedrig
Würfe, die andere Menschen in der Nähe verletzen könnten	2	3	Mittel
Im Boden oder in der Vegetation stecken geblieben	4	1	Niedrig
Sich beim Werfen in einer elektrischen Leitung verfangen	2	4	Mittel
Angeln im Gewittersturm	2	4	Hoch
Ausrutschen auf Felsen beim Angeln	2	2	Mittel
Verwendung von Angelködern durch Kinder	2	2	Niedrig

Schutzmaßnahmen für die Benutzer:

- Abgedeckte Haken beim Verkauf.
- Verwenden Sie einen Schutz für die Haken während des Transports und der Lagerung.
- Achten Sie darauf, einen Sicherheitsabstand von 3-5 Metern einzuhalten, um andere Personen nicht zu gefährden.
- Informieren Sie den Benutzer über Sicherheitsmaßnahmen beim Angeln in der Nähe von elektrischen Leitungen.
- Warnhinweise, um das Angeln bei Gewitter zu vermeiden.

- Empfehlung eines Hakenlösers in der Angelausrüstung für eine sichere Handhabung beim Aushaken der Fische.
- Praktizierende verwenden Schwimmwesten.
- Informieren Sie über Techniken zum sicheren Lösen der Angelschnur, wie z. B. das langsame Ziehen der Schnur in einem anderen Winkel.
- Bewahren Sie die Schnur außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Ermutigen Sie Erwachsene, Kinder beim Angeln zu beaufsichtigen.
- Bewahren Sie Angelschnüre in Boxen mit getrennten Fächern auf, damit sich die Haken nicht ineinander verfangen.
- Überprüfen Sie die Ausrüstung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist und keine unnötigen Risiken birgt.
- Tragen Sie eine Schutzbrille oder Sonnenbrille.

Umweltmaßnahmen:

- Herstellung von Angelschnüren aus umweltfreundlichen Materialien ohne Schwermetalle und Blei.
- Aufklärung und Förderung des korrekten Recyclings von kaputten Angelschnüren und der Reinigung nach dem Angeln.
- Entwicklung von Anleitungen, die das sichere Aushaken der Angelschnur erleichtern.
- Förderung eines verantwortungsvollen Fischfangs durch sicheres und umweltfreundliches Angeln.
- Verlassen Sie den Platz sauberer, als Sie ihn vorgefunden haben.
- Nehmen Sie nur das mit, was Sie zum Fischen brauchen.

Nachbereitung und Dokumentation:

- Alle 6 Monate werden Maßnahmen zur Risikominderung in einem schriftlichen Dokument festgehalten, um sicherzustellen, dass sich keine Unfälle ereignet haben.