

**EU General Product Safety Regulation**  
**GPSR**

**FLADEN**®

**Risikoanalyse der Produkte von Fladen Fishing AB**

**Fladen Fishing AB**  
**Honungsgatan 5**  
**S-432 48 Varberg**  
**SWEDEN**

**Diese Risikoanalyse betrifft die Sicherheit bei der Verwendung von Messern, um Risiken zu erkennen und Schäden für Benutzer und Umwelt zu minimieren.**

**Kontakt zum Lieferanten:**

- [info@fladenfishing.se](mailto:info@fladenfishing.se)
- [www.fladenfishing.se](http://www.fladenfishing.se)

**Sicherheit für den Benutzer:**

- Schneiden Sie immer vom Körper weg.
- Halten Sie die Klinge schräg, um die beste Kontrolle zu haben.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies zu Beschädigungen des Messers oder zu Fehlern führen kann, die Körperverletzungen zur Folge haben.
- Das Messer darf nicht als Schraubenzieher oder für andere unangemessene Zwecke verwendet werden, die zu Verletzungen oder Unfällen führen können.
- Versehen Sie das Messer beim Transport mit einer Scheide, einem Messerblock oder einer anderen sicheren Aufbewahrungsmöglichkeit.

**Umgebung:**

- Das Messer enthält Kunststoff oder Metall, das zu Abfällen führen kann.
- Farbstoffe oder Materialien, die für die aquatische Umwelt giftig sein können.
- Informationen über praktische Richtlinien für umweltverträgliches Sportfischen.

**Risikobewertung:**

Risiko	Wahrscheinlichkeit (1-5)	Konsequenzen (1-5)	Risikoniveau
Schnitte am Körper	4	5	Hoch
Fehler im Klappmechanismus	2	4	Mittel
Abfall und Materialabfälle	2	2	Niedrig
Herstellungsfehler	1	3	Niedrig
Umweltverschmutzung	1	2	Niedrig

**Maßnahmen zum Schutz der Benutzer:**

- Entwicklung von rutschfesten Griffen und Schutzvorrichtungen. Informieren Sie über den richtigen Gebrauch.
- Ergonomischer Griff für einen stabilen und bequemen Halt.
- Messer mit einem Klingenschutz, z. B. einer Scheide, für den sicheren Transport ausstatten.
- Prüfen Sie das Messer regelmäßig auf Risse, Beschädigungen oder Lockerungen an der Griff-Klingen-Verbindung. Ein beschädigtes Messer sollte nicht verwendet werden.
- Reinigen Sie das Messer nach dem Gebrauch immer gründlich, um rutschige oder schmutzige Griffe zu vermeiden, die zu gefährlichen Situationen führen könnten.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Messer um und lassen Sie es nie unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder unbefugte Personen darauf zugreifen können.
- Bewahren Sie das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Es wird empfohlen, Kinder bei Aktivitäten mit dem Messer durch Erwachsene beaufsichtigen zu lassen.
- Überprüfen Sie die Ausrüstung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist und keine unnötigen Risiken birgt.
- Tragen Sie eine Schutzbrille oder Sonnenbrille.

#### **Umweltmaßnahmen:**

- Stellen Sie Messer aus wiederverwertbaren Materialien her, z. B. aus rostfreiem Stahl und biologisch abbaubarem Griffmaterial.
- Informieren Sie über das korrekte Recycling von kaputten Angelmessern und räumen Sie nach dem Angeln auf.
- Verlassen Sie den Platz sauberer, als Sie ihn vorgefunden haben.
- Nehmen Sie nur das mit, was Sie zum Fischen brauchen.

#### **Nachbereitung und Dokumentation:**

- Maßnahmen und Folgemaßnahmen zur Verringerung des Risikos von Schnitt- und Stichwunden werden alle 6 Monate durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine Unfälle aufgetreten sind.

